

Instrukcja obsługi

LIGHT - PODSWIETLANIE

MODE - WŁĄCZANIE W TRYB USTAWIANIA

STOPER

Po pierwszym naciśnięciu przycisku "MODE" włączamy stoper.

Przycisk "STISTP" start stopera, ponowne naciśnięcie powoduje zatrzymanie stopera.

Przycisk "SETILAP" - po naciśnięciu wskazania stopera zostaną wyzerowane.

Mierzenie 2 czasów stoperem – podczas biegu stopera, przycisk "SETILAP" zatrzymuje pomiar. Pierwszy międzyczas widoczny na wyświetlaczu!

Po naciśnięciu "STISTP" usłyszymy sygnał dźwiękowy i nastąpi zapamiętanie 2 międzyczasu!

Aby zobaczyć wynik 2 zmierzonego czasu naciskamy "SETILAP" pomiar pokaże się na wyświetlaczu.

Ponowne naciśnięcie "SETILAP" powoduje wyzerowanie stopera.

ALARM/BUDZIK

2 naciśnięcie przycisku "MODE" powoduje włączenie trybu ustawiania alarmu (zaczyna migać godzina).

Przyciskiem "STISTP" ustawiamy godzinę włączenia alarmu.

Przyciskiem "SETILAP" zmieniamy na tryb ustawiania minut (zaczyna migać minuty)

Ustawiamy minuty tak jak godziny przyciskiem "STISTP".

Po naciśnięciu przycisku "MODE" ustawienia zostaną zapamiętane.

Aby alarm uruchamiał się o wskazanej godzinie powinien być włączony dzwonek widoczny przy sekundniku.

Aby włączać i wyłączać alarm należy jednocześnie przycisnąć 2 przyciski - "STISTP" oraz "SETILAP"

ZEGAREK - USTAWIANIE

Trzykrotne naciśnięcie przycisku "MODE" powoduje włączenie trybu ustawiania czasu (zacznie migać sekundnik)

Po naciśnięciu przycisku "SETILAP" zacznie migać wskazania minut - przyciskiem "STISTP" zmieniamy minuty. Po ponownym naciśnięciu "SETILAP" zaczną migać

wskazania godzin - przyciskiem "STISTP" zmieniamy godziny.

Przestawienie wyświetlania godzin w tryb „AM/PM” lub „24 h” – w tym celu przytrzymujemy przycisk, aż wskazanie godzin pojawi się w innym trybie. Po ponownym naciśnięciu "SETILAP" zacznie migać wskazanie sekundnika - przyciskiem "STISTP" zerujemy sekundnik

Po naciśnięciu przycisku "MODE" ustawienia zostaną zapamiętane.

DATOWNIK / KALENDARZ

Aby ustawić datownik należy przyciskiem "MODE" przejść w tryb ustawiania czasu - trzykrotne przyciśnięcie. (zacznie migać sekundnik).

Trzykrotne naciśnięcie przycisku "SETILAP" spowoduje przejście do trybu ustawienia datownika (zaczną migać dni miesiąca).

Przyciskiem "STISTP" wybieramy dzień od 1 do 31. Po ponownym naciśnięciu przycisku „SETILAP” przejdziemy w tryb ustawienia miesiąca (zacznie migać wskazanie miesiąca).

Przyciskiem "STISTP" ustawiamy miesiąc od

1 do 12. Po ponownym naciśnięciu przycisku "SETILAP" przejdziemy w tryb ustawienia dni (zacznie migać wyświetlacz po lewej stronie)

Przyciskiem "STISTP" naciskając wybieramy jeden z 7 dni SU / MO / TU / WE / TH / FR / SA

Naciśnięcie przycisku "MODE" ustawienia zostaną zapamiętane i pokaże się wskazanie zegarka.